
Accord de licence

Avant d'utiliser ce logiciel, lisez attentivement l'accord de licence (LICENSE) qui se trouve dans le mme dossier que le fichier Lisez-moi.

Canon NetSpot pour Macintosh
Version 3.3.3

Canon Inc.
Notes d'dition (30 septembre 2002)

Veuillez consulter ce fichier Lisez-moi. Il contient des informations qui ne figuraient pas dans la documentation utilisateur au moment de son dition. Ces informations sont surtout utiles pour les administrateurs rseau. Ce fichier contient des informations sur l'installation de NetSpot, les restrictions d'utilisation et les services d'assistance technique.

REMARQUE : le produit NetSpot pour Macintosh n'est pas compatible avec les modles suivants : FAX-L800/900, GP160, C LBP 400, LBP-800, LBP-810, iR1200-1300 et PC1200/iC D600/iR1200G. Utilisez NetSpot pour Windows ou UNIX si vous possdez le modle FAX-L800/L900 ou le modle GP160, et NetSpot pour Windows si vous possdez les modles C LBP 400, LBP-800, LBP-810, iR1200-1300 et PC1200/iC D600/iR1200G.

Ce fichier contient des informations sur les points suivants :

- I. Configuration minimale requise
- II. Instructions d'installation
- III. Instructions de dsinstallation
- IV. Remarques importantes sur cette version
- V. Assistance technique
- VI. Marques dposes et Copyright

I. Configuration minimale requise

Voici la configuration minimale requise pour l'utilisation de NetSpot pour Macintosh.

Ordinateur :
 Power Macintosh
 Microprocesseur :
 Power PC
 Systeme d'exploitation :
 Macintosh OS 8.6 9.X/Macintosh OS X Classic
 RAM minimale :
 20 Mo
 Espaces disque minimal :
 16 Mo

II. Instructions d'installation

Pour installer NetSpot sur un Macintosh :

1. Cliquez deux fois sur l'icne du programme d'installation dans le dossier de la langue souhaite sur le CD-ROM NetSpot.
2. Suivez les instructions affichees.

Remarque : Lorsque vous installez NetSpot, vous avez le choix entre installer la version administrateur ou utilisateur final. Certaines fonctions, telles que l'activation d'une application d'impression ou la rinitialisation de la carte rseau, ne sont disponibles que dans la version administrateur.

III. Instructions de dsinstallation

Pour dsinstaller NetSpot de votre Macintosh :

1. Lancez le programme d'installation.
2. Slectionnez "Uninstall" dans le menu droulant.
3. Cliquez sur le bouton "Uninstall" pour dsinstaller NetSpot.

IV. Remarques importantes sur cette version

Lorsque vous modifiez certaines options de votre priphrique, celui-ci peut disparatre momentanement de NetSpot. Ceci se produit lorsque le priphrique se rinitialise pour charger les nouvelles fonctions que vous avez choisies. Patientez quelques instants, le temps que le priphrique rapparaisse aprs s'tre rinitialis.

Aprs rinitialisation de la carte rseau Canon, il faut attendre environ 3 minutes de l'opration prenne fin. Les interventions sur le priphrique slectionn avant que cette priode soit coule ne seront pas prises en compte, parce que NetSpot ne peut communiquer avec la carte. Attendez que la communication soit rtablie avant de choisir le bouton Edit dans l'onglet Setup de NetSpot.

Lorsqu'une carte rseau Canon est initialise pour la premiere fois, il ne doit pas y avoir de routeur entre le priphrique et le poste de travail assurant l'initialisation. Dans sa configuration d'usine, la carte rseau ne peut pas communiquer en TCP/IP via un routeur.

Pour les priphriques de marques autres que Canon, NetSpot peut tre dans l'impossibilit de maintenir une communication constante avec le priphrique s'il est considr comme un priphrique MIB Standard.

Quelle que soit la plate-forme, les priphriques suivants ne peuvent imprimer via LPD que si le nom suivant de file d'attente LPD ou est spcifi.

```
Srie GP200-225 avec contrleur GP PS/PCL-D1 ou GP PCL-E1 :
  print_200-216 (Les travaux d'impression sont mis en attente dans la carte
                de l'imprimante, puis imprims.)
  hold_200-216 (Les travaux d'impression sont uniquement mis en attente dans
                la carte de l'imprimante.)
GP300-405 :
  print_300-405 (Les travaux d'impression sont mis en attente dans la carte
                de l'imprimante, puis imprims.)
  hold_300-405 (Les travaux d'impression sont uniquement mis en attente dans
                la carte de l'imprimante.)
GP555-605-605P :
  print_600-605 (Les travaux d'impression sont mis en attente dans la carte
                de l'imprimante, puis imprims.)
  hold_600-605 (Les travaux d'impression sont uniquement mis en attente dans
                la carte de l'imprimante.)
iR C2100S-2100 :
  print          (Les travaux d'impression sont mis en attente dans la carte
                de l'imprimante, puis imprims.)
  hold           (Les travaux d'impression sont uniquement mis en attente dans
                la carte de l'imprimante.)
C LBP 460PS, CP660PS, iR C624, srie iR C2000, iR400, iR5000-L1,
iR6000-L1, iR85-M1, iR85-M2, iR105-M1, iR105-M2, iR7200-M1, iR7200-M2,
iR8500-M1 ou iR8500-M2 :
  direct         (Les travaux d'impression sont imprims sans tre mis en
                attente dans la carte de l'imprimante.)
  print          (Les travaux d'impression sont mis en attente dans la carte
                de l'imprimante, puis imprims.)
  hold           (Les travaux d'impression sont uniquement mis en attente dans
                la carte de l'imprimante.)
LBP-3260, LBP-1760 ou LBP-1760e avec une carte rseau Emulex :
  PASSTHRU
  TEXT
```

Lorsque le priphrique est retir du rseau et que vous excutez la fonction 'Refresh Device List', un dlai de trois minutes peut s'couler avant qu'il ne disparaisse effectivement de la liste des priphriques.

Avec le modle LBP-3260, LBP-1760 ou LBP-1760e quip d'une carte rseau Emulex, utilisez 255.255.255.255 comme adresse de broadcast lors de la configuration des paramtres Dcouverte TCP/IP de la bote de dialogue Pfrrences.

Pour iR8500-M1, iR8500-M2, iR7200-M1, iR7200-M2, iR105-M1, iR105-M2, iR85-M1, iR85-M2, iR6000-L1, iR5000-L1, iR C624, Srie iR C2000, iR400, LBP-3260 (quip d'une carte rseau Emulex), LBP-1760 (quip d'une carte rseau Emulex), LBP-1760e (quip d'une carte rseau Emulex), GP200-216:GP PCL-E1 or GP200-216:GP PS/PCL-D1, Netspot ne prend pas en charge le protocole Appletalk

V. Assistance technique

Canon assure l'assistance clientle et la maintenance de tous les produits Canon.

Si vous ne pouvez remettre le priphrique rapidement en service aprs avoir consult les informations de dpannage, ou si vous avez des questions concernant NetSpot ou votre carte d'interface rseau, veuillez contacter l'un des revendeurs agrs Canon rpertoris ci-dessous ou un prestataire de services agr Canon.

COPIEURS ET IMPRIMANTES CANON

Canon Inc.
30-2, Shimomaruko 3-chome
Ohta-ku, Tokyo 146-8501
Japon

Canon U.S.A., Inc.
One Canon Plaza
Lake Success, NY 11042
Etats-Unis

Canon Canada Inc.
6390 Dixie Road
Mississauga, Ontario L5T 1P7
Canada

Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59-61
P.O. Box 2262
1180 EG Amstelveen
Pays-Bas

Canon (U.K.) Ltd.
Woodhatch Reigate Surrey RH2 8BF
Royaume-Uni

Canon France S.A.
17, Quai du Prsident Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex, France

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
47807 Krefeld
Allemagne

Canon Italia S.p.A.
Palazzo L, Strada 6
20089 MilanoFiori-Rozzano (MI)
Italie

Canon Latin America, Inc.
6505 Blue Lagoon Drive, Suite 325
Miami, Florida 33126
Etats-Unis

Canon HongKong Co. Ltd.
9/F., The Hong Kong Club Building
3A Chater Road, Central
Hong Kong

Canon Singapore Pte. Ltd.
79 Anson Road #09-01/06
Singapour 079906

Canon Australia Pty. Ltd.
1 Thomas Holt Drive, North Ryde
Sydney, N.S.W. 2113
Australie

COPIEURS CANON UNIQUEMENT (voir ci-dessous pour les imprimantes)

Canon Nederland NV
Software Support Afdeling
Neptunusstraat 1
2132 JA Hoofddorp
Pays-Bas
TEL : (0)23-5670123
FAX : (0)23-5670274
Assistance technique : (0)23-5681681

Canon Norge as
System Support Department
Hallagerbakken 110
Holmlia, 1201 Oslo 12
Norvge
TEL : (0)22-629200
FAX : (0)22-620615
Assistance technique : (0)22-629321

Copicanola S.A.
System Support Department
Rua Alfredo da Silva, 14

2720 Alfragide
Portugal
TEL : (0)21-4711111
FAX : (0)21-4710989

Avtotehna
System Support Department
61000 Ljubljana
Celovska C.175
Slovenie
TEL : (0)61-1593-341
FAX : (0)61-1594-165

Canon (U.K.) Ltd.
CLC/GP Helpdesk
Century House
Station Way
Cheam
Surrey SM6 8SW
Royaume-Uni
TEL : (0)20-8395-3003
FAX : (0)20-8395-3101

Canon Espaa, S.A.
Departamento de sistemas
C. Joaquin Costa No. 41
28002 Madrid
Espagne
TEL : (0)91-5384553
FAX : (0)91-4114176
Assistance technique : 906-301255

Canon Svenska AB
Avd. System Support
Stenstravgen 13
127 88 Skerholmen 2
Suede
TEL : (0)8-7448652
FAX : (0)8-7448976
Assistance technique : (0)729-36-5055

Canon (Schweiz) AG
Servicedisposition
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Suisse
TEL : (0)1 835 6161
FAX : (0)1 1 835 6888
Hotline : 0900-575520
Internet : www.canon.ch

Canoa Importers (Pty) Ltd.
System Support Department
Halfway House 1685
Midrand
Afrique du Sud
TEL : (0)11-2667000
FAX : (0)11-2667109

Canon GmbH
System Support Abteilung
Zetschegasse 11
1230 Wien
Autriche
TEL : (0)1-683641-864
FAX : (0)1-66146-848
Assistance technique : (0)1-66146-830

Canon Belgium NV/SA
System Support Department
Bessenveldstraat 7
1831 Diegem (Machelen)
Belgique
TEL : (0)2-7220459
FAX : (0)2-7220486
Assistance technique : (0)2-7220404

Canon Denmark A/S
System Support Department
Vasekær 12
2730 Herlev
Danemark
TEL : (0)44-882244
FAX : (0)44-844295
Internet : Canon@canon.dk

Canon Oy Ab
System Support Department
Kornetine 3
00380 Helsinki
Finlande
TEL : (0)10-514801
FAX : (0)10-514210
Assistance technique : 0600-0-22606
Internet : Helpdesk@canon.fi

Canon France S.A.
17, Quai du Prsident Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex, France
TEL : (0)1 4199 7777
FAX : (0)1 4199 7951

Canon Deutschland GmbH
Customer Support
Europark Fichtenhain A10
47807 Krefeld
Allemagne
TEL : (0)2151-349555
FAX : (0)2151-349588

Intersys SA
System Support Department
36-38 Sygrou Avenue
Athens 117 42
Grce
TEL : (0)1-9247000-4
FAX : (0)1-9230327
Assistance technique : (0)1-9247000
Internet : sftware_support@informa.canon.gr

Canon Italia S.p.A.
Supporto Clienti
Palazzo L, Strada 6,
20089 MilanoFiori-Rozzano (MI)
Italie
TEL : (0)2-82492000
FAX : (0)2-82484607

Karat
System Support Department
50 Anilevitch
61091 Tel-Aviv
P.O.B. 9166
Isral
TEL : (0)3-6888525
FAX : (0)3-5375525

Canon Australia Pty. Ltd.
System Support Department
1 Thomas Holt Drive, North Ryde
N.S.W. 2113 Sydney
Australie
TEL : (61-2) 8052000
FAX : (61-2) 8052633

Canon do Brasil Industria e Comercio Ltda.
Av.do Cafe 277, 6-andar, Torre B
Vila Guarani, Sao Paulo SP 04311-000
Brsil

Canon Mexicana, S de R.L. de C.V.
Calzada de Tlalpan No. 479
Colina Alamos, 03400 Mexico
D.F. Mexico

Canon Panama, S.A.
Apartado 7022, Panama 5
Rep. de Panama

Canon Chile, S.A.
Manquehue Norte No. 1337
4 to piso Comunca Vitacura, Santiago
Chili

IMPRIMANTES LASER CANON UNIQUEMENT

Canon (U.K.) Ltd.
Pour l'assistance technique, veuillez contacter le bureau d'assistance Canon :
P.O. Box 431, Wallington, Surrey, SM6 0XU

TEL : (0870) 514 3723
FAX : (0870) 514 3340
BBS : (0870) 514 3350
Pour plus d'informations concernant les ventes, composez le (0121) 666-6262

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10, 47807 Krefeld
TEL : (0)2151-345-0
FAX : (0)2151/346-102
Pour l'assistance technique, veuillez contacter le service Hotline Canon :
Assistance technique : (0)2151 349-555
Info Desk : (0)2151 349-566
Mailbox : (0)2151 349-577
FAX : (0)2151 349-588

Canon France S.A.
17, Quai du Prsident Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex, France
TEL : (0)1 4199 7777
FAX : (0)1 4199 7951
Assistance tlphonique Hotline : (0)1 4199 7070

Canon Italia S.p.A.
Supporto Clienti
Palazzo L, Strada 6,
20089 MilanoFiori-Rozzano (MI)
Italie
TEL : (0)2 50921
FAX : (0)2 26844235
Servizio Pronto Canon - TEL : (0)2 66984383

Canon Oy Ab
Kornetintie 3, SF-00380 Helsinki, Finlande
TEL : (0)10 54420
FAX : (0)10 54430
Assistance technique : 0600 0 22606
Internet : Helpdesk@canon.fi

Canon Svenska AB
Stenstravgen 13, 127 88, Skrholmen, Sude
TEL : (0)8 744 8500
FAX : (0)8 97 2001
Assistance technique : 0729 36 5055

Canon Denmark A/S
Vasekær 12, 2730 Herlev, Danemark
TEL : (0)44 882 244
FAX : (0)42 844 295

Canon Norge as
Hallagerbakken 110, Postboks 33, Holmlia, 1210 Oslo 12, Norvge
TEL : (0)22 629 200
FAX : (0)22 629 201
Assistance technique : (0)22 629321

Canon Nederland NV
Neptunusstraat 1, 2132 JA Hoofddorp, Pays-Bas
TEL : (0)23 567 0123
FAX : (0)23 567 0124
Assistance technique : (0)23 5681681

Canon Belgium NV/SA
Bessenveldstraat 7, 1831 Diegem (Machelen), Belgique
TEL : (0)2 722 0411
FAX : (0)2 721 3274
Assistance technique : (0)27220404

Canon GmbH
Zetschegasse 11, 1230 Wien, Autriche
TEL : (0)1 661 460
FAX : (0)1 661 4622
Assistance technique : (0)1-66146-830

Canon (Schweiz) AG
Industriestrasse 27, CH-8604 Volketswil, Suisse
TEL : (0)1 835 6161
FAX : (0)1 835 6888
Hotline : 0900-575520
Internet : www.canon.ch

Canon Espaa, S.A.
C/Joaquin Costa, 41, 28002 Madrid, Espagne
TEL : (0)91 538 4500
FAX : (0)91 411 7780
Assistance technique : 906-301255

VI. Marques dposes et Copyright

Apple et Macintosh sont des marques dposes d'Apple Computer, Inc.
Les autres noms de marque ou de produit sont des marques ou des marques
dposes des socits qui en sont propritaires.

Fin du fichier Lisez-moi